

2D-СКАНЕР ПОРТ HC-10



РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Полный набор параметров настройки сканера
можете найти здесь:



www.kkmport.ru



www.kkmport.kz



Начать
программирование

Данная краткая инструкция предназначена для сканера 2D штрих-кода. Для получения подробной информации об использовании загрузите полную версию с официального сайта.

Как запрограммировать этот сканер:

- 1.Отсканируйте код «Начать программирование».
- 2.Отсканируйте коды настроек, которые вам нужны.
- 3.Отсканируйте код «Завершение программирования».

На этом установка завершена, и сканер готов к использованию с выбранными вами настройками.

Системные настройки

Заводские настройки по умолчанию



Заводские настройки по умолчанию

Примечание:Заводские настройки по умолчанию отмечены в данной инструкции звездочкой «*».

Интерфейс



USB-KBW



USB Virtual Com



RS-232

Завершение
программирования



Начать
программирование

Типы штрих-кодов



Деактивация сканирования 1D штрих-кодов



* Активация сканирования всех штрих-кодов



Деактивация сканирования 2D штрих-кодов

Режим сканирования



* Ручной



Непрерывный



Автоматический

Чувствительность



* Высокая



Средняя

Завершение
программирования



Начать
программирование

Звук



Выкл



* Вкл



Тихий



Средний



* Громкий

Указатель



Нормальное считывание




Выкл



* Вкл

Завершение
программирования



 Начать
программирование

Настройки USB-KBW

▣ Вывод символов с клавиатуры



*Вывод оригинальных данных



Трансгенный вывод



Активировать национальный
налоговый билет



Деактивировать национальный
налоговый билет



GBK в Блокнот




GBK в Word



*Деактивировать GBK

Завершение
программирования



 Начать
программирование

▣ Регистр



Переключить в верхний регистр



Смена регистра



Переключить в нижний регистр



* Переключение регистра

▣ Добавление разделителя



*Добавлять разделитель CR



Добавлять разделитель CR+LF




Добавлять разделитель TAB



Отменить добавление разделителя

Завершение
программирования



 Начать
программирование

▣ Раскладка клавиатуры



*США



Россия



Франция



Германия



Испания



Швеция



Италия



Япония




Турция Q



Турция F

Завершение
программирования



 Начать
программирование

Настройка RS-232

▣ Скорость обмена



*9600



1200



2400



4800



19200



38400



57600



115200

Завершение
программирования

